# ISTRUZIONI DI USO

e di montaggio

EDG 6600.1M





Indicazioni sulla s	sicurezza	4
	Prima della messa in funzione	. 4
	Uso conforme allo scopo	. 5
	Quando nell'economia domestica vivono bambini	
	Utilizzazione	
Descrizione dell'o	apparecchio	8
	Struttura	. 8
	Elementi di comando e d'indicazione	. 9
	Prima messa in funzione	10
	Informazioni generali concernenti l'uso	10
Regolazioni utent	rte	11
_	Sicurezza bambini	12
	Indicazione dell'ora	13
	Durezza dell'acqua	14
Cuocere		15
	Modi d'esercizio	15
	Esempio di regolazione	16
	Inserire	17
	Disinserire	17
	Uso ottimale	18
Funzioni dell'orol	logio	20
	Regolare e modificare l'ora	20
	Temporizzatore	21
	Durata di funzionamento	22
	Avviamento ritardato	24
Consigli di regola	ızione	26
	Cottura a vapore	26
	Rigenerazione	29
Cura e manutenz	ione	30
	Pulizia esterna	30
	Pulizia della camera di cottura	31
	Sostituire il filtro dell'acqua	33

. . .

	Decalcificare	
Eliminare personalm	·	<b>37</b>
Consigli ed accorgim	enti	41
Smaltimento		42
Dati tecnici		43

## Indicazioni sulla sicurezza



L'apparecchio è conforme alle norme riconosciute della tecnica e alle prescrizioni di sicurezza in materia. Tuttavia il suo uso appropriato è premessa indispensabile per evitare danni e infortuni. Attenersi alle osservazioni riportate in queste istruzioni per l'uso.

#### Prima della messa in funzione

- L'apparecchio deve essere montato e collegato alla rete elettrica solo conformemente alle istruzioni d'installazione separate. Fare eseguire i necessari lavori da un installatore/elettricista autorizzato.
- Smaltire il materiale dell'imballaggio attenendosi alle prescrizioni locali.
- Prima di usare per la prima volta un apparecchio installato a nuovo, si prega di leggere le osservazioni al capitolo «Prima messa in funzione».
- Eseguire le regolazioni d'utente desiderate.

# Uso conforme allo scopo

- L'apparecchio è destinato alla preparazione di cibi nell'economia domestica. In caso di un funzionamento diverso da quello previsto o di un trattamento sbagliato, non possiamo assumerci responsabilità per eventuali danni.
- Non utilizzare per riscaldare o umidificare un locale.
- L'apparecchio dovrebbe essere installato e usato solo con temperature d'ambiente da 5 °C a 35 °C. In caso di pericolo di gelo, l'acqua residua contenuta nelle pompe può congelare e danneggiarle. In caso di tale pericolo si prega di mettersi in contatto con il nostro servizio clienti.
- Riparazioni, modifiche o manipolazioni all'apparecchio o al suo interno, specialmente alle parti sotto tensione, possono essere eseguite esclusivamente dal produttore, dal suo servizio clienti o da persone analogamente qualificate. Delle riparazioni inadeguate possono causare gravi infortuni, danni all'apparecchio ed alle installazioni e guasti di funzionamento. In caso di guasto di funzionamento dell'apparecchio, o per una sua riparazione, osservare le indicazioni riportate al capitolo «Assistenza tecnica». Se necessario, rivolgersi al nostro servizio clienti.
- È permesso utilizzare esclusivamente ricambi originali.
- Conservare le presenti istruzioni accuratamente, per poterle consultare in qualsiasi momento. Nel caso di vendita o cessione dell'apparecchio a terzi, non dimenticare di allegare ad esso le istruzioni per l'uso e d'installazione. Il nuovo proprietario può così acquisire informazioni sul corretto uso dell'apparecchio e sulle relative osservazioni.

## Quando nell'economia domestica vivono bambini

- Le parti dell'imballaggio (p.es. fogli, polistirolo) possono risultare pericolosi per i bambini. Pericolo di soffocamento! Tenere le parti dell'imballaggio fuori della portata dei bambini.
- L'apparecchio è previsto per essere usato da adulti che conoscono le presenti istruzioni per l'uso. I bambini spesso non sono in grado di riconoscere i rischi connessi con l'uso degli apparecchi elettrici. Provvedere quindi alla necessaria sorveglianza e non lasciare giocare i bambini con l'apparecchio sussiste il pericolo che i bambini si feriscano.
- Utilizzare le possibilità offerte dal dispositivo sicurezza bambini.

#### Utilizzazione

- Se l'apparecchio mostra dei danni visibili, non metterlo in funzoine e rivolgersi al nostro servizio clienti.
- Non appena si individua un disturbo del funzionamento, l'apparecchio deve essere staccato dalla rete elettrica.
- Fare attenzione che i cavi di collegamento di altri apparecchi elettrici non restino incastrati nello sportello dell'apparecchio. L'isolamento elettrico potrebbe esserne danneggiato.
- Se il cavo di collegamento di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito dal servizio clienti.
- Prima di chiudere lo sportello dell'apparecchio, assicurarsi che nella camera di cottura non si trovino corpi estranei o animali domestici.
- Non conservare nella camera di cottura oggetti che, in caso di attivazione accidentale dell'apparecchio, possano costituire un pericolo. Non conservare nella camera di cottura materiali sensibili alla temperatura o infiammabili, come, per esempio, detersivi, spray per forno, ecc.

#### Attenzione, pericolo di ustione!

- Durante il funzionamento l'apparecchio si surriscalda fortemente.
- Aprendo la porta dell'apparecchio possono fuoriuscire vapore e gocce d'acqua.
   Quando l'apparecchio contiene vapore, non mettere le mani nell'apparecchio!
- Non versare alcolici (Cognac, Whisky, grappa, ecc.) sui cibi surriscaldati, pericolo d'esplosione!
- Le teglie i contenitori di cottura divengono caldissimi. Usare quindi guanti di protezione o canovacci per pentole.
- L'apparecchio surriscaldato resta bollente per lungo tempo anche dopo averlo disinserito e si raffredda solo lentamente fino a raggiungere la temperatura ambiente. Attendere un periodo di tempo sufficientemente lungo, prima di intraprendere per esempio lavori di pulizia sull'apparecchio.

#### Attenzione, pericolo di lesione!


- Durante la cura ed il servizio dell'apparecchio, fare attenzione che nessuno metta le dita nelle cerniere della porta. Altrimenti, muovendo la porta dell'apparecchio, esiste il pericolo di lesioni. Per questo si raccomanda attenzione specialmente in presenza di bambini.
- Lasciare aperto la porta dell'apparecchio solo in posizione d'arresto. Quando la porta dell'apparecchio è aperto esiste il pericolo di cadute e di schiacciamenti!
   Non sedersi o appoggiarsi sulla porta dell'apparecchio e non usarla come superficie d'appoggio.

#### Come evitare di danneggiare l'apparecchio

- Non chiudere la porta dell'apparecchio sbattendola.
- Eseguire tagli con coltelli o rotelle da taglio direttamente sulla teglia d'acciaio inossidabile o sul contenitore di cottura perforato causa in ogni caso danni evidenti.
- Non usare nella camera di cottura oggetti che possono arrugginire, perché possono causare formazioni di ruggine all'interno della camera di cottura.
- Non usare stoviglie d'argento all'interno della camera di cottura.
- Dopo l'uso, assorbire il liquido eventualmente rimanente sul fondo della camera di cottura usando un panno morbido e far raffreddare l'apparecchio lasciando la porta dell'apparecchio aperta.
- Durante i lavori di pulizia fare attenzione che l'acqua non penetri nell'apparecchio. Usare solo panni leggermente umidi. Non spruzzare mai acqua all'interno o all'esterno dell'apparecchio. Non utilizzare apparecchi per la pulizia a vapore. L'acqua che penetra può provocare danni.

# Descrizione dell'apparecchio


#### Struttura



- 1 Elementi di comando e d'indicazione
- 2 Guarnizione della porta
- **3** Porta dell'apparecchio
- **4** Fessura di ventilazione
- 5 Sonda della temperatura della camera di cottura
- 6 Entrata vapore

- **7** Griglia d'appoggio
- 8 Contenitore dell'acqua
- **9** Teglia d'acciaio inossidabile
- 10 Contenitore di cottura, perforato
- 11 Filtro dell'acqua (3 pezzi)

## Elementi di comando e d'indicazione



#### Tasti

- A Modo di funzionamento
- **B** Temporizzatore
- **c** Bottone di regolazione
- **D** Durata di funzionamento e orario di disinserimento
- **E** Dis

#### Simboli

- F Modo di funzionamento
- **G** Temporizzatore
- H Durata di funzionamento
- Orario di disinserimento
- **J** Ora

#### Indicazioni

**K** Ora, temperatura di cottura, durata e temporizzatore

#### Prima messa in funzione

Prima di poter utilizzare par la prima volta l'apparecchio installato a nuovo, occorre eseguire i seguenti lavori.

- Togliere dalla camera di cottura i materiali d'imballaggio e di trasporto.
- - Dopo 15 secondi l'indicazione cessa di lampeggiare e l'ora è regolata.
- Pulire accuratamente l'apparecchio e gli elementi accessori.



 $\label{eq:definition} \mbox{Adattare eventualmente la durezza dell'acqua nelle regolazioni d'utente.}$ 

# Informazioni generali concernenti l'uso

I modi di cottura, la durata d'inserimento e l'orario di disinserimento si possono scegliere toccando una o più volte il rispettivo tasto.


- Il simbolo della funzione scelta è acceso o lampeggia.
- Nell'indicazione lampeggia una proposta.
- Premendo il bottone di regolazione Porce, l'apparecchio si avvia immediatamente.
- Senza premere il bottone di regolazione l'apparecchio si avvia automaticamente ca. 15 secondi dopo l'ultima regolazione.
- Altre regolazioni o altri cambiamenti possono essere eseguiti in qualsiasi momento.
- Toccando il tasto O l'apparecchio si disinserisce.

# Regolazioni utente

Le regolazioni utente dell'apparecchio si possono adattare ai propri desideri. Il procedimento resta analogamente uguale per tutte le regolazioni d'utente.

Il seguente grafico offre una panoramica sulle possibili regolazioni d'utente.

- Tenere premuto il tasto O per 5 secondi.



\* Regolazione di fabbrica

#### Sicurezza bambini

La sicurezza bambini ha lo scopo di evitare un'inserimento accidentale dell'apparecchio.

#### Inserire risp. disinserire la sicurezza bambini

- Ad apparecchio disinserito tenere premuto il tasto O per 5 secondi.
  - Nell'indicazione si legge **EEEE**.
- Confermare premendo il bottone di regolazione Confermare premendo il bottone di regolazione
  - Nell'indicazione si legge **E -: []** per sicurezza bambini disattivata.
- Confermare premendo il bottone di regolazione con .
  - Nell'indicazione lampeggia **E -: 1**].
- Confermare premendo il bottone di regolazione Confermare premendo il bottone di regolazione
- Per abbandonare le regolazioni d'utente toccare il tasto ().
  - La regolazione d'utente scelta viene adottata.

## Uso con protezione per i bambini attivata


Quando la sicurezza bambini è attiva, toccare il tasto 🌬

- è emesso un doppio segnale acustico
- toccare il tasto non ha alcun effetto
- nell'indicazioni si legge [---].
- - La sicurezza bambini è ora esclusa. L'ulteriore procedere si effettua come di consueto.
  - 10 minuti dopo il disinserimento dell'apparecchio, la sicurezza bambini si riattiva automaticamente.
- l tasti **Q** e **;→** i si possono utilizzare direttamente indipendentemente dalla sicurezza bambini.

#### Indicazione dell'ora

#### Scegliere tra

- Eh: [] (invisibile)
- [h: 1] (visibile)



#### Inserire / disinserire l'orologio

- Ad apparecchio disinserito tenere premuto il tasto O per 5 secondi.
  - Nell'indicazione si legge **EEEE**.
- Confermare premendo il bottone di regolazione Confermare premendo il bottone di regolazione
  - Nell'indicazione si legge **E -: []**.
- Girare il bottone di regolazione por fino a quando nell'indicazione si legge **Eh:** 1 per orologio visibile.
- Confermare premendo il bottone di regolazione con .
  - Nell'indicazione lampeggia **Eh: 1**.
- Girare il bottone di regolazione Cok.
  - Nell'indicazione si legge **Eh: 1** per orologio non visibile.
- Confermare premendo il bottone di regolazione con .
- Per abbandonare le regolazioni d'utente toccare il tasto O.
  - La regolazione d'utente scelta viene adottata.

# Durezza dell'acqua

L'apparecchio dispone di un sistema che indica automaticamente il momento giusto per la decalcificazione. Questo sistema si può ulteriormente ottimizzare per le economie domestiche con acqua molto dolce (anche attraverso un impianto d'addolcimento) e molto dura, regolando nelle regolazioni d'utente il campo adatto di durezza dell'acqua.

Per la durezza dell'acqua esistono tre campi di regolazione

Campo	Durezza dell'acqua [°fH]
acqua molto dolce	da 0,5 a 15
acqua di durezza media	da 16 a 35
acqua molto dura	da 36 a 50

In fabbrica è stato regolato il campo per acqua di durezza media.

- Ad apparecchio disinserito tenere premuto il tasto O per 5 secondi.
  - Nell'indicazione si legge **EEEE**.
- - Nell'indicazione si legge [E -: []].
- - Nell'indicazione lampeggia [E:35].
- - Nell'indicazione si legge [Fo: 15] per acqua molto dolce risp. [Fo:50] per acqua molto dura.
- Confermare premendo il bottone di regolazione confermare premendo.
- Per abbandonare le regolazioni d'utente toccare il tasto ().
  - La regolazione d'utente scelta viene adottata.

#### Cuocere

#### Modi d'esercizio

L'apparecchio dispone di diversi campi di regolazione per la cottura a vapore.

#### Cottura a vapore 100 °C

Questa regolazione è adatta per:

- la cottura di tutte le verdure
- Ammollare riso, frumento e legumi
- Cuocere prosciutto, costolette o costolette di maiale in salamoia
- Cuocere molluschi
- Estrarre il succo dalla frutta
- Rigenerare
- Scongelare e cuocere contemporaneamente verdure

#### Cottura a vapore 90 °C

Questa regolazione è adatta per:

- Cottura di dessert e budini delicati
  - Sterilizzazione di frutta
  - Rigenerare delicatamente

#### Cottura a vapore 80 °C

Questa regolazione è adatta per:

Sobbollire e cuocere carne (filetto) e pesce

#### Cottura a vapore 40 °C

Questa regolazione è adatta per:



- Scongelare cibi sensibili quali carne e pesce
- · Produzione di yogurt

# Esempio di regolazione

Il processo viene descritto per la cottura a vapore delle carote. Nei consigli di regolazione si legge:

Verdura (fresca)	₽°C	Durata min.
Carote	100	20-30

 Mettere le carote sminuzzate nel contenitore di cottura perforato su un appoggio qualsiasi.

#### Riempire il contenitore dell'acqua



Riempire il contenitore dell'acqua unicamente con acqua potabile, non con brodo, vino o simili. Non è permesso usare nemmeno acqua demineralizzata (filtrata) o distillata.

- Durante tutti i modi di funzionamento il contenitore dell'acqua nell'apparecchio deve essere pieno.
- Riempire il contenitore dell'acqua fino alla marca «MAX 1,25L» con acqua potabile fresca e fredda, e inserirlo nell'apposita apertura.

#### Rabboccare l'acqua

Il contenuto del contenitore dell'acqua normalmente è sufficiente per un processo di cottura.

Qualora occorra rabboccare nuovamente dell'acqua:

• Riempire il contenitore dell'acqua con massimo 0,5 litri d'acqua, per impedire che l'acqua ripompata nel contenitore trabocchi.

#### **Inserire**

- Toccando una o più volte il tasto № scegliere il modo di funzionamento desiderato in questo esempio scegliere cottura a vapore 100 °C 100.
  - Il simbolo 100 è acceso.
  - Nell'indicazione si legge [100]
- Premendo il bottone di regolazione por l'apparecchio si avvia immediatamente.

#### **Disinserire**

- Toccare il tasto O.
  - Il simbolo 100 si spegne.
  - Durante tutti i modi di funzionamento, al termine del processo può verificarsi una diminuzione del vapore.
  - Durante la diminuzione del vapore, per circa 1 minuto il vapore viene espulso leggermente dalla camera di cottura all'ambiente. Così si evita l'intensa fuoriuscita di vapore al momento di aprire la porta dell'apparecchio. Se lo si desidera, si può aprire la porta dell'apparecchio anche subito dopo aver terminato il funzionamento.
  - Il ventilatore di raffreddamento può continuare a funzionare per un certo periodo di tempo dopo il disinserimento dell'apparecchio.



L'apparecchio è completamente disinserito, quando nessun simbolo è più acceso

- Togliere la verdura cotta dalla camera di cottura.
- Quando sul fondo della camera di cottura si è raccolta un po' d'acqua, assorbirla con un panno morbido.

#### Svuotare il contenitore dell'acqua



# L'acqua contenuta nel contenitore dell'acqua può essere caldissima.

Dopo aver spento l'apparecchio l'acqua residua verrà pompata indietro nel contenitore dell'acqua.

• Dopo aver terminato prelevare il contenitore dell'acqua e svuotarlo.



Quando l'acqua residua non viene direttamente pompata via, la causa è la seguente:

Per motivi di sicurezza l'acqua residua viene pompata via solo quando la temperatura scende sotto 80 °C.

Un nuovo avviamento di un modo di funzionamento è possibile in qualsiasi momento.


- Asciugare il contenitore dell'acqua e inserirlo nuovamente nell'apparecchio.
- Lasciare aperta la porta dell'apparecchio, per permettere alla camera di cottura di raffreddare e asciugare.


# **Uso ottimale**

#### Per una cottura con risparmio di energia

 Evitare di aprire senza necessità la porta della camera di cottura durante la cottura a vapore, perché in tal caso si allunga il tempo di cottura.

#### Uso degli accessori







- Il contenitore di cottura perforato serve a cuocere a vapore verdura fresca o surgelata. Il contenitore di cottura perforato si può utilizzare anche come appoggio per rigenerare piatti pronti.
- Eseguire tagli con coltelli o rotelle da taglio direttamante sulla teglia d'acciaio inossidabile o sul contenitore di cottura perforato causa in ogni caso danni evidenti.

# Funzioni dell'orologio


Sono a disposizione le seguenti funzioni dell'orologio

- Orologio
- Temporizzatore (lo si può utilizzare sempre indipendentemente da tutte le altre funzioni)
- Durata di funzionamento (disinserimento dell'apparecchio con comando a tempo)
- Avviamento ritardato (inserimento e disinserimento dell'apparecchio con comando a tempo)

# Regolare e modificare l'ora

- Toccare insieme i tasti  $\triangle$  e  $|\rightarrow|$ .
  - L'ora regolata, p.es. 15 e il simbolo 📵 lampeggiano.
- Girare il bottone di regolazione ✓oK√ fino a quando appare l'ora desiderata.

Ad apparecchio disinserito la luminosità dell'indicazione dell'orologio di notte si riduce dalle ore 22 alle 6.



# **Temporizzatore**

Il temporizzatore funziona come un contaminuti per le uova. Si può utilizzare sempre indipendentemente da tutte le altre funzioni.

## Regolazione

- Toccare il tasto \(\bigar\).
  - Il simbolo 🗘 lampeggia.
  - Nell'indicazione lampeggia []'[]].
- Girando il bottone di regolazione con regolare la durata.

#### Ora avviene la regolazione

- fino a 10 minuti a passi di 10 secondi, p.es. 3'50 = 9 min. 50 sec.
- oltre 10 minuti a passi di un minuto, p.es. [th 12] = 1 ora 12 min.

La durata massima è di 9 ore 59 min.

- - Il simbolo ☐ è acceso.
  - La durata residua viene indicata (sempre che non sia stata regolata una durata di funzionamento).

#### Allo scadere della durata regolata

- è emessa una sequenza ripetitiva di 5 brevi segnali acustici per la durata di un minuto
- il simbolo 🗖 lampeggia
- Premendo il bottone di regolazione  $ightharpoonup^{OK}$ , il segnale acustico si spegne.

#### Controllare e modificare

- Toccare il tasto ♠.
  - Il simbolo 📮 lampeggia.
  - La durata residua scaduta lampeggia.
- Girando il bottone di regolazione 🖍 modificare la durata.
- Confermare premendo il bottone di regolazione Confermare premendo il bottone di regolazione

#### Disinserire anticipatamente

- Toccare il tasto \(\bigar\).
  - Il simbolo 🚨 lampeggia.
  - La durata residua scaduta lampeggia.
- Confermare premendo il bottone di regolazione Confermare premendo il bottone di regolazione

#### Durata di funzionamento

La durata di funzionamento è il periodo in cui resta inserito un modo di funzionamento. Dopo scaduta la durata d'inserimento, l'apparecchio disinserisce automaticamente il modo di funzionamento scelto.

#### Regolazione

- Mettere il cibo nella camera di cottura e scegliere il modo di funzionamento desiderato.
- Toccare il tasto  $|\rightarrow|$ .
  - Il simbolo 河 lampeggia.
  - Il simbolo del modo di funzionamento scelto è acceso.
  - Nell'indicazione lampeggia la durata proposta per il modo di funzionamento scelto.
- Girando il bottone di regolazione 🎺 regolare la durata desiderata.
- - Il simbolo del modo di funzionamento scelto e 🖼 sono accesi.
  - Nell'indicazione si legge la durata d'inserimento decorsa.

Esempio: Scegliere il modo di funzionamento 100.

Alle ore 9 regolare una durata d'inserimento di 30 minuti.

L'apparecchio si disinserisce alle ore 9 e 30 minuti.

#### Controllare e modificare

- Toccare il tasto  $|\rightarrow|$ .
- Girando il bottone di regolazione POK modificare la durata.
- Confermare premendo il bottone di regolazione Confermare premendo il bottone di regolazione

#### Disinserire anticipatamente

• Toccare il tasto ().

#### Durata di funzionamento scaduta

- Una volta scaduta la durata di funzionamento regolata, l'apparecchio disinserisce automaticamente il modo di funzionamento scelto.
- E' emesso un lungo segnale acustico alternato della durara di un minuto.
- Il simbolo 🗐 lampeggia.
- Premendo il bottone di regolazione Premendo il bottone di regolazione Premendo.

#### **Avviamento ritardato**


Questa funzione è utile quando occorre tenere pronto il cibo per un determinato orario e non si può inserire o disinserire l'apparecchio all'ora giusta. Regolare a questo scopo la durata di funzionamento e l'orario di disinserimento. In tal caso l'apparecchio si inserisce e si disinserisce all'ora stabilita.



/\_ I cibi facilmente deperibili non devono restare troppo a lungo fuori dal frigorifero.

#### Regolazione

- Mettere il cibo nella camera di cottura e scegliere il modo di funzionamento desiderato.
- Toccare il tasto !→I.
  - Il simbolo 🙌 lampeggia.
  - Il simbolo del modo di funzionamento scelto è acceso.
  - Nell'indicazione lampeggia la durata proposta per il modo di funzionamento scelto.
- Girando il bottone di regolazione 🖍 regolare la durata desiderata.
- Toccare di nuovo il tasto ¡→].
  - Il simbolo 河 lampeggia.
  - Nell'indicazione lampeggia l'ora attuale più la durata di funzionamento regolata.
- Girando il bottone di regolazione POK regolare l'orario di disinserimento desiderato e ritardare così l'avviamento.



- Confermare premendo il bottone di regolazione Confermare premendo il bottone di regolazione
  - I simboli → e → sono accesi.
  - L'apparecchio resta disinserito fino all'avviamento automatico.

Esempio: Scegliere il modo di funzionamento [100].

Alle ore 9 regolare una durata d'inserimento di 30 minuti.

Regolare l'orario di disinserimento alle ore 12 e 00.

L'apparecchio si inserisce alle ore 11 e 30 e di disinserisce alle ore 12 e 00.

#### Controllare e modificare

Durante l'avviamento ritardato si possono controllare tutte le regolazioni. È possibile modificare solo l'orario di disinserimento.

- Toccare 2 volte il tasto !→I.
  - Il simbolo → lampeggia.
  - Nell'indicazione lampeggia l'orario di disinserimento.
- Confermare premendo il bottone di regolazione con .

#### Disinserire anticipatamente

Toccare il tasto ().

#### Orario di disinserimento raggiunto

- Una volta trascorsa la durata regolata, l'apparecchio si disinserisce automaticamente.
- E' emesso un lungo segnale acustico alternato della durata di un minuto.
- Il simbolo 时 lampeggia.
- Premendo il bottone di regolazione  $\nearrow^{OK}$ , il segnale acustico si spegne.

# Consigli di regolazione

Qui di seguito sono riportati alcuni consigli per la preparazione di cibi molto diffusi. I valori indicati per la durata della cottura e la temperatura sono da intendersi come valori indicativi. Possono divergere a seconda del tipo di cibo da cuocere.

#### Cottura a vapore



Infilare il cibo da cuocere nella camera di cottura non preriscaldata.

Verdura (fresca)	<b>å</b> ∘c	Durata min.	Accessori
Fagiolini		35–45	
Broccoli, cavolfiori		20–30	
Finocchi		25–35	
Carote		20–30	
Patate a pezzetti, patate lesse		20–25	
Patate intere, patate lesse		30–45	
Taccole		10–15	
Cavoli rapa	100	15–30	
Pannocchie di mais		45-60	
Peperoni		10–15	
Cavolo di Bruxelles		25–30	
Asparagi		20–35	
Spinaci		7–10	
Gambi di sedano		25–30	
Zucchini		10-20	]

Contorni	₽°C	Durata min.	Accessori
Riso + liquido		20-40	
Lenticchie + liquido	100	20–60	
Semolino + liquido		10–15	

Carne	₽°C	Durata min.	Accessori
Prosciutto (dipende dalla grandezza)		60–90	
Costolette, costolette di maiale in salamoia	100	45-60	
Saucisson		30–45	

Pesce e frutti di mare	<b>L</b> ∘c	Durata min.	Accessori
Filetti di pesce		10-20	
Pesce intero	80	20–30	
Molluschi	100	20–30	
Seppie	[100]	10–30	

Sterilizzare/Conservare	₽°C	Durata min.	Accessori
Pere			
Pesche	90		
Susine		30	
Ciliegie	80		

Estrarre il succo	<b>l</b> ∘c	Durata min.	Accessori Accessori speciali
Frutta (ciliegie, uva, ecc.)			
Parcha (ribas mara cambusa ass.)	100	max. 90	
Bacche (ribes, more, sambuco, ecc.)			

Sbollentare	₽°C	Durata min.	Accessori
Verdura p.es. fagiolini, piselli, ecc.	100	ca. 5	

Dessert	₽°c	Durata min.	Accessori
Budini al caramello		25-30	
Budino	90	20–30	
Yogurt	40	5—6 ore	

# Rigenerazione



Infilare il cibo da cuocere nella camera di cottura non preriscaldata.

Le indicazioni per si riferiscono alla rigenerazione contemporanea su diversi appoggi.

Riscaldare	<b>↓</b> ∘c	Durata min.	Accessori
Riscaldare pietanze (1—2 piatti)	90	10–20	
Preparare piatti pronti	100	secondo le indicazioni	

Scongelare	₽°C	Durata min.	Accessori
Gnocchetti, pasta, riso		ca. 20	
Verdura	100	secondo le indicazioni	
Carne, pesce, pollame	40	secondo la dimensione	

## Cura e manutenzione

#### Pulizia esterna

- Mai strofinare la superficie con detersivi e prodotti per la pulizia dell'acciaio inossidabile abrasivi o fortemente acidi, nonché con spugne abrasive multiuso, paglietta di metallo, ecc. La superficie ne verrebbe danneggiata.
- Eliminare possibilmente subito lo sporco o i residui dei detersivi. Pulire la superficie con un panno morbido inumidito con acqua (per le superfici di metallo pulire nel senso della levigatura) e asciugare con un panno morbido.

#### Pulizia accessori

La teglia d'acciaio inossidabile, il contenitore di cottura e le griglie d'appoggio possono essere lavati nella lavastoviglie.

#### Pulizia della camera di cottura



# La sonda della temperatura nella camera di cottura può essere danneggiata facilmente. Non piegare durante i lavori di pulizia.

- Non utilizzare in nessun caso detersivi abrasivi, quali spugne abrasive multiuso, spugnette metalliche, ecc. La superficie ne verrebbe danneggiata.
- Per eliminare lo sporco, lavare la camera di cottura a umido quando l'apparecchio è ancora tiepido. Usare solo un panno e inumidito con acqua e asciugare con un panno morbido.
- Lo sporco essiccato si può rimuovere più facilmente se prima della pulizia si accende l'apparecchio per breve tempo (ca. 30 minuti) con il modo di funzionamento 80 . In questo modo lo sporco si ammorbidisce.




Colori di rinvenimento bluastri e macchie di calcare si possono rimuovere facilmente usando un detersivo leggermente acido o dell'acido citrico.

Per una facile pulizia della camera di cottura è possibile togliere diversi pezzi con semplici manipolazioni.


#### Togliere la griglia d'appoggio


- Svitare in senso antiorario il dado zigrinato 1 anteriore sulla griglia d'appoggio.
- Tirare la griglia d'appoggio 2 leggermente a fianco della vite ed estrarla in avanti.
- Per il montaggio inserire la griglia d'appoggio nei fori della parete posteriore della camera di cottura e appoggiarla alla vite. Girare in senso orario il dado zigrinato 1 sulla vite fino all'arresto



#### Togliere la porta dell'apparecchio

- Aprire completamente la porta dell'apparecchio.
- Ribaltare completamente in basso le staffe 1 anteriori presso le due cerniere.
- Chiudere la porta dell'apparecchio il necessario per permettere di estrarla verso l'alto.
- Per inserirla, far scorrere le due cerniere dal davanti nell'apertura.
- Aprire completamente la porta dell'apparecchio e alzare le staffe 1 verso l'alto.






# Sostituire il filtro dell'acqua


Con il passare del tempo, il filtro dell'acqua può intasarsi. Fini particelle di sporco o di calcare – che costituiscono componenti naturali dell'acqua – ne possono essere il motivo.

Un filtro dell'acqua intasato provoca un afflusso di acqua insufficiente al vaporizzatore.

- In tal caso nell'indicazione digitale appare [H 2] benché il serbatoio dell'acqua sia pieno.
- Togliere il contenitore dell'acqua.
  - Il braccio girevole 1 si sposta verso l'alto.



- Premere sulla parte posteriore 2 sul braccio girevole.
  - Il braccio girevole si abbassa nuovamente.



- Con una mano tenere fermo il braccio girevole.
- Con l'altra mano togliere il filtro dell'acqua 3.
- Collocare, premendo con cautela, il nuovo filtro dell'acqua sul braccio girevole.



#### **Decalcificare**

Durante ogni produzione di vapore, nel generatore di vapore si deposita del calcare, dipendente dalla durezza dell'acqua locale (cioè dal tenore di calcare nell'acqua). Un sistema nell'apparecchio riconosce automaticamente quando la decalcificazione è necessaria.

– Nell'indicazione lampeggia 🖪 🚻

L'intervallo di decalcificazione dipende dalla rispettiva durezza dell'acqua e dalla frequenza dell'uso. Con 4 x 30 minuti di vaporizzazione la settimana, a seconda della durezza dell'acqua, occorre decalcificare come segue:

Durezza dell'acqua	Decalcificare dopo ca.
molto dolce	18 mesi
media	9 mesi
molto dura	6 mesi

Consigliamo di eseguire la decalcificazione quando si accende l'indicazione. Rinunciando a decalcificare l'apparecchio, si pregiudica la funzione dell'apparecchio risp. l'apparecchio può risultarne danneggiato.

#### **Decalcificante adatto**



Per la decalcificazione utilizzare esclusivamente il decalcificante speciale sviluppato esclusivamente per questo apparecchio, acquistabile da vostro venditore specializzato. Questo prodotto permette una decalcificazione professionale e delicata dell'apparecchio.

I decalcificanti tradizionali non sono adatti, perché contengono additivi schiumanti e la loro efficacia può risultare insufficiente.

## Eseguire la decalcificazione



# Per motivi di sicurezza, un'interruzione della decalcificazione dopo l'avviamento non è possibile.




La decalcificazione si può eseguire con porta dell'apparecchio aperta o chiusa. L'apparecchio deve essere disinserito.

- Premere insieme i tasti  $\P_{\mathbb{C}}$  e  $[\rightarrow]$  .
  - Nell'indicazione lampeggia [FRPr
  - Dopo, nell'indicazione si legge # 5
- Prelevare il contenitore dell'acqua e svuotarlo. Riempire l'intero contenuto non diluito di decalcificante speciale.
- Inserire nuovamente il contenitore dell'acqua.
- Confermare premendo il bottone di regolazione or.
  - Nell'indicazione si legge [F ].
  - Per ca. 30 minuti l'apparecchio resta in fase di decalcificazione.
  - Dopo, nell'indicazione si legge [H 2].
- Prelevare il contenitore dell'acqua, svuotare il decalcificante e riempire il contenitore con 1,2 l d'acqua fredda.
- Inserire nuovamente il contenitore dell'acqua.
  - Nell'indicazione si legge [R].
  - Per ca. 7½ minuti l'apparecchio resta in fase di risciacquo.
  - Dopo, nell'indicazione si legge [H 2].
- Prelevare il contenitore dell'acqua, svuotare l'acqua e riempire il contenitore con 1,2 I d'acqua fredda.
- Inserire nuovamente il contenitore dell'acqua.
  - Nell'indicazione si legge [R].
  - Per ca. 7½ minuti l'apparecchio resta nella seconda fase di risciacquo.
  - Dopo, nell'indicazione si legge **End**.
- Prelevare il contenitore dell'acqua, svuotarlo e asciugarlo.
  - La comunicazione **End** si spegne ed è di nuovo visibile l'ora.

# Guarnizione della porta

Una guarnizione della porta danneggiata si sostituisce come segue.

- Per facilitare l'operazione togliere dapprima la porta dell'apparecchio.
- Estrarre la guarnizione della porta danneggiata 1 e pulire il telaio della guarnizione 2.
- Premere la nuova guarnizione 1 nel telaio della guarnizione presso i quattro angoli 2. Fare attenzione che la parte più fina 3 della guarnizione venga premuta sopra il telaio. Solo la parte più spessa 4 può essere messa nel telaio della guarnizione 2.
- Fissare la guarnizione al centro di quattro lati.
- Dopo premere la guarnizione tutt'intorno nel telaio circa ogni 3 cm, in modo che sia distribuita possibilmente uniformemente sopra il telaio.
- Passare con un oggetto rotondo e stabile –
  p.es. il manico di un ramaiolo di legno sulla
  guarnizione esercitando una leggera pressione, in modo che risulti distribuita uniformemente nel telaio.
- Inserire nuovamente la porta dell'apparecchio.



# Eliminare personalmente i guasti

# Cosa fare, se ...

... nell'indicazione lampeggia 🖁 👭

Possibile causa	Rimedio
<ul> <li>Il contenitore dell'acqua non è stato inserito.</li> </ul>	Inserire il contenitore dell'acqua riempito.

# ... nell'indicazione lampeggia 🖁 💆

P	ossibile causa	Rimedio	_
	non contiene acqua.	<ul> <li>Riempire il contenitore dell'acqua e inserirlo nell'apparecchio.</li> <li>È necessario sostituire l'acqua.</li> </ul>	
•	Il filtro dell'acqua è intasato.	• Sostituire il filtro dell'acqua.	

# ... nell'indicazione lampeggia [H ]

Possibile causa	Rimedio	
<ul> <li>La porta dell'apparecchica perto.</li> </ul>	Chiudere la porta dell'apparecchio.	

# ... nell'indicazione lampeggia [H 5]

Possibile causa	Rimedio	
<ul> <li>La decalcificazione è stata avviata, senza aver prima riempito con il decalcifican- te nel contenitore dell'ac- qua.</li> </ul>	Versare il contenuto della bottiglia di decalcifi- cante non diluito nel contenitore dell'acqua e in- filarlo nell'apparecchio.	

# ... nell'indicazione lampeggia 🖪 🖽

Possibile causa	Rimedio
• L'evaporatore nell'apparec- chio è calcificato.	Avviare il programma di decalcificazione.
• Il filtro dell'acqua può esse- re parzialmente intasato.	<ul> <li>Quando l'ultima decalcificazione è stata ese- guita da poco, sostituire il filtro dell'acqua e av- viare la decalcificazione.</li> </ul>

# ... nell'indicazione lampeggia $\boxed{\mathbf{F}_{\mathbf{X}\mathbf{X}}}$

Possibile causa	Rimedio
Diverse situazioni possono condurre alla comunicazio- ne «F».	<ul> <li>Confermare l'indicazione di guasto toccando il tasto ().</li> <li>Interrompere l'alimentazione elettrica per ca. 1 minuto.</li> <li>Ristabilire l'alimentazione elettrica.</li> <li>Qualora appaia nuovamente l'indicazione, annotare il numero d'errore, in seguito interrompere l'alimentazione elettrica.</li> <li>Chiamare l'assistenza tecnica.</li> </ul>

# ... l'apparecchio non funziona e tutte le indicazioni sono spente

Possibile causa	Rimedio
	<ul><li>Sostituire il fusibile.</li><li>Chiudere l'interruttore automatico.</li></ul>
Il fusibile o interruttore auto- matico scatta più volte.	Telefonare al servizio clienti.
Interruzione dell'alimenta- zione elettrica.	Controllare l'alimentazione elettrica.

# ... si sentono rumori durante il funzionamento

Possibile causa	Rimedio
<ul> <li>Rumori di funzionamento possono verificarsi durante l'intero funzionamento (p.es. durante il pompaggio nel generatore di vapore).</li> </ul>	Questi rumori sono normali. Non occorre fare niente.

#### ... dopo la fine del processo di cottura trascorre molto tempo senza che venga pompata via l'acqua

#### Possibile causa

# Per motivi di sicurezza, l'acqua che si trova nel generatore di vapore viene pompata via solamente quando la sua temperatura scende sotto i 80 °C.

#### Rimedio

- Quando il contenitore dell'acqua contiene ancora sufficiente acqua fredda, questa viene pompata automaticamente nel generatore di vapore. Così il generatore viene raffreddato.
- Quando l'acqua nel contenitore non è sufficiente, si deve attendere il raffreddamento autonomo del generatore di vapore (un processo che può durare fino a 30 minuti). Oppure si può continuare con un processo di cottura.

# Dopo un'interruzione dell'alimentazione elettrica

Dopo un'interruzione dell'alimentazione elettrica, nell'indicazione lampeggia 12:00.

#### Regolare l'ora dell'orologio

- Toccare insieme i tasti  $\triangle$  e  $|\rightarrow|$ .
- Girando il bottone di regolazione con regolare l'orologio.
- Confermare premendo il bottone di regolazione  $\nearrow^{OK}$ .
- Le impostazioni d'utente restano invariate.



- Se durante la Decalcificazione dovesse verificarsi un'interruzione dell'alimentazione elettrica:
- Girare o toccare il bottone di regolazione otto.
  - La Decalcificazione prosegue adesso automaticamente, ripetendo la fase interrotta.

# Consigli ed accorgimenti

#### Per la cottura a vapore

Presso & con IIII si possono cuocere contemporaneamente diversi cibi. Si possono così preparare assieme p.es. il riso o legumi con durata di cottura simile risparmiando energia e stoviglie.

I cereali (p.es. riso o miglio) e i legumi (p.es. lenticchie o fagiolini), usando stoviglie da servizio adatte e un volume di liquido adeguato si possono cuocere direttamente.

Alimentari	Peso alimentari	ca. aggiunta di liquido (dipende dalla consistenza desiderata)
Riso	100 g	1½ dl (acqua salata, brodo, ecc.)
Miglio	100 g	1½-2 dl
Semolino	100 g	2–3 dl
Lenticchie	100 g	2–3 dl
Fagiolini	100 g	3 dl

Durante la cottura nel contenitore di cottura perforato, la teglia d'acciaio inossidabile infilata sotto di esso riduce il volume d'acqua di condensa e lo sporco sul fondo della camera di cottura.

Si consiglia di condire e salare la verdura solo dopo la cottura a vapore.

#### **Smaltimento**

#### **Imballaggio**

• Le parti dell'imballaggio (cartone, fogli di plastica PE, polistirolo EPS) sono munite di un marchio e se possibile vanno riciclate di conseguenza oppure smaltite nel rispetto dell'ambiente.

#### **Disinstallare**

• Staccare l'apparecchio dalla presa. In caso di installazioni fisse, far smontare il collegamento da un elettricista autorizzato!

#### Sicurezza

- Per evitare incidenti a seguito di un utilizzo inappropriato, in particolar modo da parte di bambini, è necessario rendere inservibile l'apparecchio.
- Sfilare la spina dalla presa, risp. far smontare il collegamento da un elettricista. In seguito tagliare il cavo di collegamento alla rete dell'apparecchio.

#### **Smaltimento**

- L'apparecchio vecchio non è un rifiuto senza valore. Con uno smaltimento eseguito a regola d'arte le materie prime possono essere riciclate.
- Sulla targhetta dei dati dell'apparecchio è raffigurato il simbolo Questo indica che uno smaltimento assieme ai normali rifiuti delle economie domestiche non è ammissibile.
- Lo smaltimento deve avvenire conformemente alle disposizioni locali per lo smaltimento dei rifiuti. Si prega di rivolgersi alle autorità competenti della vostra amministrazione comunale, alla stazione di riciclaggio dei rifiuti domestici locale o al commerciante, presso il quale è stato acquistato l'apparecchio, per ottenere ulteriori informazioni sul trattamento, sul ricupero e sulla riutilizzazione del prodotto.

# Dati tecnici

#### **Dimensioni** esterne

	55 cm	60 cm
Altezza:	37,8 cm	37,8 cm
Larghezza:	54,8 cm	59,6 cm
Profondità:	55,1 cm	55,1 cm
Peso:	27 kg	27 kg

#### Collegamento elettrico

Tensione d'allacciamento: 230 V ~50 Hz

Potenza: Valore allacciato 2200 W

Valvole: 10 A

# Potenza del riscaldamento

Generatore di vapore:	2000 W
Riscaldamento del fondo:	140 W

# Concetto di sicurezza

Sintanto che l'alimentazione di corrente elettrica è assicurata, l'apparecchio è sorvegliato in permanenza dal comando elettronico. I guasti emergenti appaiono nell'indicazione.

#### Osservazione generale

Volume massimo di carico 2 kg